

**Благодарим вас за покупку российского ромбического домкрата
на маркетплейсе!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(применима ко всем артикулам наших ромбических домкратов)

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ ГРУЗА,
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВМЕСТИМЫХ С ЖИЗНЬЮ.**

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Перед началом эксплуатации необходимо провести визуальный осмотр домкрата на отсутствие поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих частей изделия. В случае повреждения изделия, самостоятельный ремонт домкрата и дальнейшая эксплуатация запрещены.

1.2. Перед первым применением необходимо 1-2 раза полностью поднять и опустить домкрат от минимальной до максимальной высоты без нагрузки. Это позволит в дальнейшем прикладывать меньшие усилия при поднятии автомобиля.

1.3. Категорически запрещается поднимать автомобиль весом, превышающим грузоподъемность домкрата.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

2.1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку переключения передач (АКПП), то установите переключатель трансмиссии в положение «Park», если механическую (МКПП) – то включите заднюю передачу.

2.2. Подставьте под автомобиль противооткатные упоры и зафиксируйте на них автомобиль. Контролируйте неподвижность упоров в момент поднятия автомобиля, при необходимости дополнительно отрегулируйте их положение до полной жесткой фиксации автомобиля.

2.3. Ослабьте болты крепления колес.

2.4. Поставьте домкрат под автомобиль в штатное для поднятия место (более подробно об этом можно прочитать в руководстве пользователя вашего автомобиля). Если штатное место имеет специальное ребро под прорезь седла домкрата, то домкрат (модель с прорезью под ребро) должен быть установлен строго в данное ребро.

2.5. Домкрат должен быть установлен на ровную горизонтальную твердую поверхность, которая исключает отклонение домкрата от вертикальной оси.

2.6. Вращайте ручку домкрата до соприкосновения седла домкрата с местом установки домкрата в автомобиле. Убедитесь, что поверхность седла домкрата полностью соприкасается с местом установки по всей площади без перекосов. Вращая ручку домкрата, поднимайте автомобиль до момента отрыва колес от земли. Если в момент поднятия автомобиля домкрат отклоняется от вертикальной оси, следует немедленно опустить домкрат и заново установить его таким образом, чтобы исключить повторное отклонение.

2.7. Подставьте под автомобиль страховочные стойки (при их наличии).

2.8. Открутите болты крепления колеса и снимите колесо.

2.9. Установите новое колесо и закрепите болты крепления.

2.10. Уберите из-под автомобиля страховочные стойки (при их наличии).

2.11. Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль. Когда автомобиль полностью опустится, уберите домкрат.

2.12. Затяните болты крепления колеса.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Поддерживайте домкрат в чистоте. Периодически проводите визуальный осмотр на наличие следов ржавчины и коррозии. Протирайте домкрат чистой тканью; возможно использование ткани, пропитанной смазочным маслом. Не используйте обезжиривающие средства (растворители).

3.2. При необходимости нанесите на винт смазку, например, консистентную смазку типа Литол. (Смазка может поставляться с домкратом или не поставляться в зависимости от комплектации. Внешний вид упаковки, вес, тип, наименование смазки может отличаться от указанных в карточке товара на маркетплейсе.)

3.3. При обнаружении дефектов обратитесь к квалифицированным специалистам.

3.4. Не предпринимайте попытки внести изменения в конструкцию домкрата самостоятельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМКРАТА АРТ. EDE20

4.1. Домкрат модели арт. EDE20 (с длинной съемной складывающейся ручкой), в отличие от других моделей, имеет ряд особенностей и требует определенных навыков при использовании. Перед первым применением обязательно ознакомьтесь с видео-инструкцией по эксплуатации, расположенной на нашем сайте по адресу <https://www.AQualityRus.ru>, или отсканировав qr-код →



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийные обязательства указаны в карточке товара на маркетплейсе.

6. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

6.1. Некоторые особенности конструкции домкрата предусмотрены технологией производства и сборки домкрата. Эти особенности не влияют на эксплуатацию и безопасность и не являются браковочным признаком, к которому может быть применена гарантийная замена. Такими особенностями являются:

- наличие изгибов отдельных концов зацепочных «ушек» по краям домкрата;
- наличие незначительной стёртости окраски на отдельных элементах домкрата.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

7.1. Получить консультацию или задать любые вопросы, касающиеся эксплуатации домкрата, вы можете:

- на интернет-сайте маркетплейса в карточке товара;
- через нашу электронную почту info@aqualityrus.ru.

Наши специалисты стараются отвечать на все вопросы в течение 24 часов.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДШИЕ К ПОЛОМКЕ ДОМКРАТА, ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В ГАРАНТИЙНОЙ ЗАМЕНЕ. Просим вас обратить особое внимание на п.п. 1.3, 2.2 – 2.6: несоблюдение данных пунктов инструкции при эксплуатации домкрата чаще всего приводит к его поломке.

*Введите в поисковой строке маркетплейса название нашего магазина **AQualityRus**, чтобы узнать о новинках и ознакомиться с полным ассортиментом наших товаров.*